NOTICE D'UTILISATION
ECLAIRAGE VIDEO I-TORCH PRO 6+

TEK-PLONGEE – Importation et distribution I-Divesite et I-Torch France
1 rue du Benelux - 44300 Nantes - FRANCE
Tel : +33 2 40 35 24 65 Fax : +33 2 40 35 27 75 e-mail : info@tekplongee.fr
www.tekplongee.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Description: Eclairage LED de plongée pour la photo et video sous-marine
- Type de LED: 4 LED CREE XM-L T6 + 2 LED XP-E RED + 6 LED UV de 3W (420 nm)
- Durée de vie estimée des LED: 50 000 heures
- 8 modes de couleur: 4 Blanc (100%,75%, 50%, 25%) + 2 Rouge + 1 mode UV + 1 mode S.O.S
- Indicateur témoin lumineux d'état de charge batterie (la couleur passe du vert au rouge)
- Intensité lumineuse: environ 2800 lumens.
- Faisceau: 110 °
- Alimentation: 1 batterie Lithium Ion 32620 (inclue + 1 batterie de rechange)
- Chargeur secteur (versions avant juin 2015) ou USB (versions depuis juin 2015).
- Autonomie: 50 minutes à 4 heures (suivant puissance éclairage utilisée)
- Profondeur maxi d'utilisation: 100 mètres / 330 pieds
- Température de couleur: 5000 kelvin
- Dimensions: longueur 130 mm x Diamètre bulbe: 46mm
- Poids: 340 grammes (avec la batterie et le support YS)
- Couleur: noir anodisé
- Livré avec dragonne de sécurité, 1 batterie + 1 batterie de rechange, 1 chargeur, 1 support YS pour bras.

MISE EN GARDE

NE JAMAIS REGARDER LE FAISCEAU LUMINEUX ET PARTICULIEREMENT LE FAISCEAU DU MODE UV. Les rayons UV sont très dangereux pour la vision humaine et peuvent causer de graves lésions sur la rétine de l'œil.

REMPLACEMENT BATTERIE

1) Desserrer le couvercle arrière de l'éclairage pour accéder au compartiment batterie.

2) Mettre en place le nouvel accu Lithium Ion 32650 dans le corps d'éclairage.

Important: s'assurer que l' accu est positionné dans le bon sens. La polarité des accus doit correspondre avec les contacts. Toujours positionner le pole "-" de l'accu sur le ressort.
Bien recharger au maximum la batterie avant la toute première utilisation.

3) Refermer le couvercle arrière en le resserrant jusqu'en butée.

4) Allumer l'éclairage pour contrôler le bon positionnement de la batterie. Si l'éclairage ne s'allume pas, enlever immédiatement la batterie et s'assurer que les polarités sont bonnes. Une inversion de polarité peut entrainer des graves dommages à l'éclairage ainsi qu'à la batterie.

VERSIONS FABRIQUÉES AVANT FEVRIER 2015

FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE

ALLUMAGE ET MODES D'ÉCLAIRAGE:
Pour allumer la lampe, s'assurer que le couvercle de batterie est serré à fond et presser l'interrupteur.

N.B: La puissance par défaut à l'allumage est le mode 100% (puissance maximum).

CYCLE 1 :
Pour allumer l'éclairage, presser l'interrupteur pendant 0.5 seconde.

Lorsque l'éclairage s'allume, la puissance par défaut est celle à 100% en lumière blanche (2800 lumens).

Pour changer de mode d'éclairage, appuyer simplement sur l'interrupteur une fois celui ci allumé.

- Premier appui sur l'interrupteur (mise en route) : éclairage en lumière blanche à 100%
- Deuxième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 75%
- Troisième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 50%
- Quatrième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 25%
- Cinquième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 100%
- Sixième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 50%
- Septième appui sur l'interrupteur: début d'un nouveau cycle (lumière blanche à 100%)

CYCLE 2 :
Lorsque la lampe est éteinte, presser l'interrupteur pendant 1.5 seconde pour allumer la lampe et basculer en mode U.V

- Premier appui sur l'interrupteur (pendant 1.5 secondes): Mode U.V
- Deuxième appui sur l'interrupteur: éclairage en mode S.O.S , signal de détresse international.
- Troisième appui sur l'interrupteur: éclairage en mode U.V

EXTINCTION DE LA TORCHE:
Pour éteindre l'éclairage, presser l'interrupteur pendant 1.5 secondes. La torche clignote puis s'éteint.

VERSIONS FABRIQUÉES DEPUIS FEVRIER 2015

FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE

ALLUMAGE ET MODES D'ÉCLAIRAGE:
Pour accroitre la sécurité et éviter les allumages intempestifs, la I-Torch Fish Light V25 dispose depuis février 2015 de la toute dernière génération d'allumage sécurisé.

ALLUMAGE / DEVERROUILLAGE (Mode Standby):
Pour allumer la lampe, s'assurer que le couvercle de batterie est serré à fond et presser l'interrupteur 5 fois dans un laps de temps inférieur à 2 secondes. L'indicateur de témoin de charge de la batterie s'allume alors.

EXTINCTION / VERROUILLAGE:
Après une période d'inutilisation de 15 minutes (en mode standby), l'éclairage s'éteint tout seul. En pressant l'interrupteur 5 fois dans un laps de temps inférieur à 2 secondes, l'éclairage s'éteint et l'indicateur de témoin de charge de la batterie s'éteint alors.

N.B: La puissance par défaut à l'allumage est le mode 100% (puissance maximum).

CYCLE 1 :
Pour commencer à utiliser les différents modes d'éclairage, lorsque la torche est en mode "standby", presser le bouton pendant 1 seconde pour allumer les LEDS.

Lorsque l'éclairage s'allume, la puissance par défaut est celle à 100% en lumière blanche (2800 lumens).

Pour changer de mode d'éclairage, appuyer simplement sur l'interrupteur une fois celui ci allumé.
- Premier appui sur l'interrupteur (mise en route) : éclairage en lumière blanche à 100%
- Deuxième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 75%
- Troisième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 50%
- Quatrième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière blanche à 25%
- Cinquième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 100%
- Sixième appui sur l'interrupteur: éclairage en lumière rouge à 50%
- Septième appui sur l'interrupteur: début d'un nouveau cycle (lumière blanche à 100%)

CYCLE 2 :
Lorsque la lampe est en mode standby, presser l'interrupteur pendant 1.5 seconde pour allumer la lampe et basculer en mode U.V

- Premier appui sur l'interrupteur (pendant 1.5 secondes): Mode U.V
- Deuxième appui sur l'interrupteur: éclairage en mode S.O.S , signal de détresse international.
- Troisième appui sur l'interrupteur: éclairage en mode U.V

INDICATEUR LUMINEUX DE CHARGE DE BATTERIE

L'éclairage I-Torch est pourvu d'un témoin lumineux d'état de charge de batterie.
Le témoin lumineux est situé sur le pourtour de l'interrupteur.

- Témoin vert: l'autonomie restante est comprise entre 70% et 100%
- Témoin jaune-orange: l'autonomie restante est comprise entre 40% et 70%
- Témoin rouge: l'autonomie restante est comprise entre 15% et 40%
- Témoin rouge clignotant: l'autonomie restante est comprise entre 1% et 15%

ENTRETIEN DE LA BATTERIE AVEC CHARGEUR SECTEUR (VERSIONS AVANT JUIN 2015)

1) L'accumulateur Lithium Ion 32650 doit être chargé complètement avant l'emploi.

2) Lorsque la batterie est positionnée sur son support dans le bon sens, et le chargeur non raccordé au secteur, le voyant est vert. Si aucun voyant ne s'allume, inverser la polarité.

3) Brancher le chargeur secteur dans une prise de courant. Le voyant du support de batterie passe alors de la couleur verte à la couleur rouge.

4) Lorsque la batterie est chargée, le voyant témoin du support batterie repasse au vert.

5) Enlever systématiquement la batterie de l'éclairage lorsque l'éclairage n'est pas utilisé et particulièrement dans les transports.

6) Stocker la batterie complètement chargée. Si la batterie n'est pas utilisée pendant plusieurs semaines, effectuer des charges d'entretien régulièrement et recharger complètement avant une nouvelle utilisation.

Le chargeur fourni avec l'éclairage est un chargeur 1 Ampère/h. La charge dure entre 4 et 8 heures environ suivant l'état de décharge de la batterie.
N.B : Un circuit de protection sur le chargeur empêche la batterie de se recharger si la tension de l'accu est en dessous de 3.2 Volts. Si la batterie est trop déchargée, elle ne pourra plus être rechargée.

Le voyant de support de chargeur est vert lorsque la batterie est dans le bon sens et le chargeur non raccordé au secteur. Si le voyant ne s'allume pas, inverser les polarités
Le voyant passe du rouge au vert lorsque la batterie est chargée.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE AVEC CHARGEUR USB (VERSIONS DEPUIS JUIN 2015)

1) L'accumulateur Lithium Ion 32650 doit être chargé complètement avant l'emploi.

2) Lorsque la batterie est positionnée sur son support dans le bon sens, et le chargeur non raccordé au secteur, le voyant est éteint.

3) Brancher le câble USB sur un périphérique USB (ordinateur, télévision...). Le voyant du support s'allume en rouge.

4) Lorsque la batterie est chargée, le voyant témoin du support batterie repasse au vert.

5) Enlever systématiquement la batterie de l'éclairage lorsque l'éclairage n'est pas utilisé et particulièrement dans les transports.

6) Stocker la batterie complètement chargée. Si la batterie n'est pas utilisée pendant plusieurs semaines, effectuer des charges d'entretien régulièrement et recharger complètement avant une nouvelle utilisation.

ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE

1) L'éclairage doit être rincé systématiquement à l'eau claire après chaque plongée.

2) Ne jamais utiliser l'éclairage plus de quelques secondes lorsqu'il n'est pas immergé dans l'eau. L'eau sert pour refroidir naturellement le corps de lampe.

3) Les joints toriques d'étanchéité doivent être inspectés après chaque démontage du couvercle arrière pour s'assurer qu'ils sont propres. Il ne doit particulièrement y avoir aucune trace de poussière, sable, cheveu ...

4) Les joints doivent être totalement absents de craquelures ou blessures. Si le ou les joints sont abimés, les remplacer.

5) Les joints doivent être remplacés tous les 2 ans même si ils semblent en bon état. Les joints de rechange sont disponibles chez Tek Plongée.

6) Si les joints sont secs, les regraisser avec de la graisse silicone type photo (consulter Tek Plongée).

7) Ne pas essayer d'ouvrir d'autres parties de l'éclairage que le couvercle arrière. L'ouverture de toute autre partie de l'éclairage peut entrainer la perte de la garantie constructeur.

SERVICE APRES-VENTE

LIMITE DE GARANTIE I-DIVESITE

Les éclairages I-Divesite I-Torch PRO 6+ sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agrée par I-Divesite et son importateur Tek Plongée. Seul l'éclairage est couvert par la garantie.

La garantie I-DIVESITE ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur

PROCEDURE DE RETOUR DES PRODUITS POUR SERVICE APRES-VENTE

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable Tek Plongée:

- Par courrier : Tek Plongée - 1 rue du Benelux - 44300 Nantes - FRANCE
- Par mail : info@tekplongee.fr

Communiquer les informations suivantes:

1. Copie de la facture d'achat.

2. Décrire brièvement l'origine du problème.

3. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.

4. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressé pour les instructions de retour.

***Ce document est la traduction du manuel d'origine fourni par le fabricant. Une erreur de traduction étant toujours possible, seul le document original fera foi en cas de litige.**